

LAM1100_160 Brukermanual

Produktparametere

Produktnavn: Manuell lamineringsmaskin

Maskinstørrelse: 1445x372x1150 mm

Modellnummer: LAM1100_160

Pakningsstørrelse: 182x41x43 cm

Lamineringsbredde: 1600 mm

Nettovekt (Bruttovekt): 52 kg (70 kg)

Maksimal lamineringsdybde: 20 mm

Merknad: Ingen strømforsyning kreves

Bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner

Installasjon og bruk av maskinen

1. Plasser lamineringsmaskinen på dens tiltenkte stativ på en stabil og robust arbeidsbenk. Forbered en dedikert lamineringsplattform som er litt lavere (5 mm) enn kanten på lamineringsmaskinen, med en bredde på 1300/1600 mm og en lengde på minst 1 meter.
2. Plasser materialet som skal lamineres, eller en tom materialrull for lamineringsmaskinen, på jernstangen foran på maskinen, og sørg for at den belagte siden vender oppover når den mates inn i maskinen.
3. Juster trykkjusteringshåndhjulet på lamineringsmaskinen for å løfte den øvre gummirullen. Før materialet 10 cm inn mellom de to rullene.

LAM1100_160 Brukermanual

4. Hvis du skal laminere, før laminasjonsfilmen 10 cm inn mellom de to rullene, og plasser den på toppen av forbruksmaterialet. Sørg for at kantene på filmen og materialet passer perfekt sammen.
5. Juster posisjonen til forbruksmaterialet på plattformen for å sikre at spenningen i begge ender er jevn. Juster deretter maskinens øvre trykkehåndhjul for å senke den øvre gummirullen til hvilestilling. Trykket i begge ender må være jevnt.
6. Ved tomkjøring av lamineringsmaskinen, vri håndhjulet jevnt for å føre materialet fremover. Rotasjonshastigheten må forbli jevn uten variasjoner.

Maskinvedlikehold

1. For å rengjøre gummirullene, bruk en myk klut dyppet i alkohol eller et nøytralt rengjøringsmiddel til å tørke av dem. Tørk deretter av med en ren klut. Unngå å bruke harde materialer som metallgjenstander.
2. Smør regelmessig skruene på begge sider. Når gummirullene ikke er i bruk over lengre tid, bør de separeres umiddelbart for å forhindre deformasjon forårsaket av langvarig trykk.
3. Laminér ikke harde materialer på en enkelt del av gummirullene over lengre perioder.